



2

Bottoniere e indicatori

Bottoniere e Indicatori di piano

Le nuove bottoniere di CEAM sono state progettate tenendo conto delle esigenze degli utenti e delle richieste della rinnovata normativa europea EN81.70.

L'estetica, moderna e attraente, si pone perciò l'obiettivo di rendere ancora più semplice ed intuitivo l'utilizzo e la comprensione delle apparecchiature di piano.

In perfetta conformità al Decreto Ministeriale 236/89, le nuove bottoniere sono conformi anche all'ultima versione della normativa EN81.70. In particolare:

Contrasto: contrasto visivo del 30% di riflettanza della luce tra parte attiva del pulsante e zona circostante; tra piastra di supporto e zona circostante; tra simboli del pulsante e parte attiva.

Avviso sonoro: segnale sonoro regolabile tra 35 db(A) e 65 db(A). In ambienti rumorosi questo segnale deve essere incrementato ai piani fino a 85 db(A).

Per gli indicatori di piano è rispettata la richiesta che lo schermo debba avere una luminanza di almeno 300 cd/m² e che le parti attive e i simboli sugli indicatori abbiano un opportuno contrasto luminoso con l'area circostante.

Bottoniere di piano con pulsante a chiave

Manovra automatica

Manovra collettiva

Bottoniere di piano con anello luminoso LED arancio.
Cornice nera.
Montaggio senza necessità di incasso.
Misure LxHxP 65x230x22 mm



Piastra in Acciaio
Inox Satinato



Piastra in
Acciaio Nero



Piastra in Acciaio
Inox Satinato



Piastra in
Acciaio Nero

Bottoniere di piano*

Manovra automatica

Manovra collettiva

Bottoniere di piano con anello luminoso LED arancio.
Cornice nera.
Montaggio senza necessità di incasso.
Misure LxHxP 65x230x22 mm



Piastra in Acciaio
Inox Satinato



Piastra in
Acciaio Nero



Piastra in Acciaio
Inox Satinato



Piastra in
Acciaio Nero



Indicatori di piano

Cornice nera.
Montaggio senza necessità di incasso.



Indicatore di direzione Dimensioni
LxHxP 80x80x22 mm



Indicatore di posizione / combinati
Dimensioni LxHxP 80x80x22 mm



Indicatore di posizione HPI5
Dimensioni LxHxP 93x172x22 mm

Altri indicatori



Luce di fuori servizio Dimensioni
LxHxP 80x80x22 mm




Indicatore di direzione sulla
spalletta di cabina



Indicatore Braille (DM 236/89)

* Per la linea Classic sono disponibili anche i pulsanti montati direttamente nello stipite delle porte di piano



Ceam S.r.l.

Via Trattati Comunitari Europei 9

40127 Bologna

Tel. 051 64 83 511

Fax 051 72 50 63

www.ceam.it

www.ceam.it